POCKETSURFER2

hagenuk

Benutzer-handbuch

PocketSurfer2

Benutzerhandbuch

CE-Erklärung

Ihr PocketSurfer2 ist in der ausgelieferten Ausführung zum Betrieb in der Bundesrepublik Deutschland vorgesehen und zum Betrieb über einen Netzprovider bestimmt. Es darf durch jedermann angeschaltet und in Betrieb genommen werden.
Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht im beiliegenden Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, die **ITM Technology AG**, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG und der R&TTE-Direktive übereinstimmt. Das Gerät ist nur zur Verwendung in der Bundesrepublik Deutschland vorgesehen.
Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter

www.hagenuk.de

eingesehen werden.

CE **0168**

Wichtige Akku-Informationen:

- Laden Sie den Akku nur mit einem Ladegerät auf das vom Hersteller zugelassen ist. Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, stecken Sie es aus der Steckdose aus. Lassen Sie den Akku nicht länger als eine Woche mit dem Ladegerät verbunden, da das Überladen die Lebensdauer verkürzen könnte. Wenn ein voll aufgeladener Akku unbenutzt bleibt, wird er sich mit der Zeit selbst entladen.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Fähigkeit des Akkus sich aufzuladen: Lassen Sie den Akku zuerst abkühlen bzw. aufwärmen.
- Benutzen Sie nie ein kaputtes oder abgenutztes Ladegerät.
- Den PocketSurfer2 an heißen oder kalten Orten zu lassen, wie z.B. in einem Auto im Sommer oder im Winter, verringert die Kapazität und die Lebensdauer des Akkus. Versuchen Sie den Akku stets zwischen 15°C und 25°C zu lagern. Ein PocketSurfer2 mit einem heißen oder kalten Akku funktioniert eventuell vorübergehend nicht, selbst wenn der Akku voll aufgeladen ist. Die Leistung eines Li-Ion Akkus ist ganz besonders bei Temperaturen unter 0°C eingeschränkt.

PocketSurfer2

Benutzerhandbuch

Inhalt

Vorwort – Über dieses Benutzerhandbuch 5

Kapitel 1: Einleitung 6
Gerätefunktionen 6

Kapitel 2: Informationen 8
Wartung und Instandhaltung 8
Bedienungsumgebung 9

Kapitel 3: Erste Schritte 13
Lieferumfang 13
Aufladen des Akkus 14
Schnellstart 14

Kapitel 4: Registrierung 16
Kontoinformation 16

Kapitel 5: Die Tastatur 17
Ein/Aus 17
Zoomen 17
Startseite 17
Email 17
GO 17
Neu laden 17
Zurück/Vorwärts 17
Escape-Taste 17
Scroll Lock 17
Kontrast & Helligkeit 18
Favoriten & Einstellungen 18
Suchen 18
GPS 18
Pop-Up Schließer 18
ALT 18
Funktionen 18
Texteingabe 18
Detaillierte Tastatur 19

Kapitel 6: Allgemeine Bedienung 20
Navigieren und klicken der Maus 20
Auf eine neue Internetseite gehen 20
Website scrollen 20
Text scrollen 21
Sanduhr Rückmeldung 21
Pop-Ups 21
Text eingeben/löschen 21
Seite neu laden 21
Seite zurück/vorwärts 22
Antenne 22
Passwort einrichten 22
Gerät zurücksetzen 22

Kapitel 7: Favoriten, Konto- und Geräteinstellungen 23
Favoriten hinzufügen und organisieren 23
Konto 24
Einstellungen 25

Kapitel 8: Email, Instant Messaging und GPS 26
Email einrichten 26
In Email einloggen 26
Fortgeschrittenes Einloggen 26
Email verfassen 27
Instant Messaging 27
Yahoo Kalender als Planer benutzen 28
GPS Mapping 29

Kapitel 9: Fernzugriff auf Ihren Computer 30

Kapitel 10: Funktionen und Programme 38

Kapitel 11: Häufig gestellte Fragen 39

Alle entsprechenden Logos und Markenzeichen gehören den jeweiligen Besitzern. POCKETSURFER2 & DATAWIND und der gesamte Inhalt dieses Benutzerhandbuches sind urheberrechtlich geschützt von DATAWIND. Um Teile oder das gesamte Benutzerhandbuch zu kopieren wird eine schriftliche Erlaubnis von DATAWIND benötigt.

Benutzerhandbuch für den PocketSurfer2

Vorwort - über dieses Benutzerhandbuch

Dieses Benutzerhandbuch zeigt Ihnen wie Sie den PocketSurfer2 bedienen. Ziel ist es, Sie mit allen Aspekten dieses Gerätes für den mobilen Internetzugang vertraut zu machen, und gleichzeitig ist dieses Handbuch Ihr Nachschlagewerk für jegliche Fragen. Um dieser Zielsetzung gerecht zu werden, beschreibt dieses Benutzerhandbuch alle Schlüsselfunktionen des PocketSurfer2.

Kapitel 1
Einleitung – bietet einen Überblick des PocketSurfer2 und beschreibt die Funktionen und Ausführungen.

Kapitel 2
Wichtige Sicherheitsinformationen – erklärt grundlegende Wartung und Instandhaltung des PocketSurfer2 und beschreibt die sichere Bedienung.

Kapitel 3
Einrichten & Schnellstart – hilft dem Benutzer den PocketSurfer2 einzurichten und mit dem Surfen zu beginnen.

Kapitel 4
Registrierung & Kontoinformation – erste Schritte das Gerät und den Service zu registrieren.

Kapitel 5
Die Tastatur & Kürzel verstehen – eine detaillierte Erklärung aller Tasten und wichtiger Kürzel.

Kapitel 6
Allgemeine Bedienung – erklärt das Surfen im Detail, einschließlich verschiedener Tipps zur Produktivität.

Kapitel 7
Favoriten/Einstellungen – schnelle Links für oft besuchte Seiten anpassen und warten.

Kapitel 8
Email und Planer - detaillierte Anleitung um Email- und Planerfunktionen zu benutzen.

Kapitel 9
Fernzugriff auf Ihren Computer – erklärt die Vorteile des Fernzugriffs auf Ihren Computer.

Kapitel 10
Funktionen – informiert über verschiedene nützliche Links auf der PocketSurfer2 Homepage.

Kapitel 11
FAQ - häufig gestellte Fragen

Kontaktmöglichkeit

Website: www.datawind.com/de oder www.hagenuk.de, Email: desupport@datawind.com
Kundendienst: 01805-88 03 03* (Anrufkosten 14 Ct. aus dem dt. Festnetz. Mobil- und andere Netzbetreiberkosten können abweichen.)

Kapitel 1

PocketSurfer2 Einführung

Der PocketSurfer2 ist das einzige Handheld-Gerät das schnellen, drahtlosen, mobilen Webzugang mit original Weblayout im mobilen Netz bietet.

Für den Anwender:

Email, Chat, Instant Messaging, im Web surfen – alles was Sie auf Ihrem Desktop-Computer machen können - gibt es jetzt als mobile Ausgabe.

- einfach zu benutzen & einfach anzuwenden
- schnelle Entwicklung & nahtlose Firmensynchronisierung
- Leistung & Skalierbarkeit
- Immer, überall kostengünstigen Datenzugang

Gerätefunktionen:

Der PocketSurfer2 ist für den Internetzugang sehr benutzerfreundlich gestaltet. Dieses Benutzerhandbuch wird Ihnen dabei helfen sich mit all den grundlegenden und fortgeschrittenen Funktionen des PocketSurfer2 vertraut zu machen.

Vertrautes Layout:

Das vom PC direkt übernommene Layout hilft jedem Benutzer, der seit Jahren das Internet am Desktop verwendet, sich schnell mit dem PocketSurfer2 vertraut zu machen.

Echtes Internet:

Der PocketSurfer2 ist das einzige Produkt das einem mobilen Benutzer echten Internetzugang schnell und effizient bietet.

Bildqualität:

Für den Internetzugang geschaffen, bietet er einen vollen 640 Pixel Breitbildschirm, was eine 2 bis 4 Mal höhere Auflösung darstellt.

Eingaben:

Um das Benutzen noch bequemer zu gestalten, verfügt der PocketSurfer2 über eine vollständige Tastatur für einfache Dateneingabe und eine Maus zum Scrollen.

Vollständige HTML Kompabilität:

Das echte Internet mit kompletten Grafiken, Inhalten und dem original Layout.

Schneller als die meisten Modems:

Während jetzige Mobilfunknetze Websites in 23 Sekunden bis zu 2 Minuten übertragen, bewirkt die 10-fache Geschwindigkeitsbeschleunigung des PocketSurfer2, dass die meisten Websites in weniger als 7 Sekunden geladen werden.

Kompatibilität mit der gängigen Mobilfunkinfrastruktur:

Heute liefern, was die Netzwerke der Zukunft versprechen. Der PocketSurfer2 surft Websites schneller als so manches 3G Gerät das heute auf dem Markt ist.

Für das Unternehmen:

Firmen- und Institutionsintranets profitieren, indem sie ihren mobilen Arbeitskräften effizienten Zugang zu Ihren Websites ermöglichen.

- Wichtige Informationen überall zum Fixpreis erfassen
- Verbessern Sie Geschäftsabläufe und Produktivität über einen zeitgerechten Zugang zu Informationen von überall
- Risiken reduzieren indem Sie vorhandene Systeme und Industriestandards benutzen (Internet Unterstützung)
- einfach zu benutzen & einfach anzuwenden
- schnelle Entwicklung & nahtlose Firmensynchronisierung
- Leistung & Skalierbarkeit
- voller Zugang zu Geschäftsdaten
- immer, überall kostengünstigen Datenzugang

Einfache Bedienung:

Da die PocketSurfer2 Lösung einfach ist UND das einzige Mittel darstellt um, ohne eine Neuformatierung für eine drahtlose Umgebung vorzunehmen, im Internet zu surfen, ist es das ideale Gerät für Standorte großer Unternehmen.

Keine zusätzliche Formatierung erforderlich:

Der PocketSurfer2 kann, ohne zusätzliche Formatierung oder Änderungen der Website, als Teil eines existierenden Intranets benutzt werden. Die mobilen Arbeitskräfte können Ihre Kenntnis des Intranets mit diesem Gerät genauso ausnutzen, wie bei dessen Verwendung am Desktop.

Einfache Anpassung:

Die Umsetzung unserer drahtlosen Lösung für Firmenunternehmen erfordert nur, dass sie ihre Website als Web-Einstiegsportal einstellen.

Keine zusätzlichen Kosten:

Unternehmen müssen zurzeit große Investitionen in die Neuformatierung von Inhalten für drahtlose Formate tätigen. Diese zusätzlichen Kosten werden durch die Anwendung des PocketSurfer2 beseitigt. Die Anwendungsbereiche des PocketSurfer2 sind so breitgefächert wie eine komplette Internetlösung.

Kapitel 2

Wichtige Sicherheitsinformationen

Wartung und Instandhaltung:

Dinge, die Sie „tun“ und „nicht tun“ sollten , wenn Sie den PocketSurfer2 benutzen:

Ihr PocketSurfer2 ist ein Produkt von hochwertigem Design und bester Qualität und sollte schonend behandelt werden. Die unten angeführten Vorschläge ermöglichen es Ihnen dieses Produkt viele Jahre lang zu genießen.

Wenn Sie den PocketSurfer2 und seine Accessoires benutzen oder aufladen

JA ☑

- ✓ Bewahren Sie ihn und alle Teile **außerhalb der Reichweite kleiner Kinder** auf.
- ✓ Halten Sie ihn **trocken**. Niederschlag, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten enthalten Mineralien, welche die elektronischen Schalter verrosten lassen.
- ✓ Falls der PocketSurfer2, das Ladegerät oder Zubehör nicht einwandfrei funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice unter Tel. 01805-88 03 03* (*14 Ct. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk- und andere Netzbetreiberkosten können abweichen).

Wenn Sie den PocketSurfer2 und seine Accessoires benutzen oder aufladen

NEIN ☒

- ✗ In **staubigen, schmutzigen Bereichen** benutzen oder lagern, da dadurch die beweglichen Teile beschädigt werden können.
- ✗ In **heißen** Bereichen lagern. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer von elektronischen Geräten verkürzen, den Akku beschädigen und bestimmte Plastikteile verzerren oder schmelzen lassen.
- ✗ In **kalten** Bereichen lagern. Wenn sich der PocketSurfer2 erwärmt (zu seiner normalen Betriebstemperatur), kann sich im Inneren Feuchtigkeit bilden, was die elektronischen Schaltplatten des PocketSurfer2 beschädigen kann.
- ✗ **Öffnen Sie nicht das Gehäuse** des PocketSurfer2. Nicht fachgemäßes Handhaben des Gerätes kann dieses beschädigen.
- ✗ Ihn **fallen lassen**, stoßen oder schütteln. Unsachgemäßer Umgang kann die internen Schaltplatten beschädigen.
- ✗ Scharfe **Chemikalien**, Lösungsmittel oder starke Reinigungsmittel zum Reinigen verwenden. Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit einer milden Wasser-Seifen-Lösung und wischen Sie ihn vorsichtig ab.
- ✗ Nicht **Bemalen.** Farbe kann die beweglichen Teile des Gerätes verstopfen und das sachgemäße Bedienen verhindern

Wartung und Instandhaltung

Ihr PocketSurfer2 ist ein Produkt von hochwertigem Design und bester Qualität und sollte schonend behandelt werden. Die unten angeführten Vorschläge ermöglichen es Ihnen, dieses Produkt viele Jahre lang zu nutzen. Wenn Sie den PocketSurfer2 und seine Accessoires benutzen:

- Bewahren Sie ihn und alle Teile außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf.
- Halten Sie ihn trocken. Niederschlag, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten enthalten Mineralien, welche die elektronischen Schalter verrosten lassen können.
- Benutzen und lagern Sie ihn nicht an staubigen, schmutzigen Orten, da dadurch die beweglichenTeile beschädigt werden können.
- Nicht an heißen Orten lagern. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer von elektronischen Geräten verkürzen, Akkus beschädigen und bestimme Plastikteile schmelzen lassen.
- Nicht an kalten Orten lagern. Wenn sich der PocketSurfer2 erwärmt (zu seiner normalen Betriebstemperatur), kann sich im Inneren Feuchtigkeit bilden, was die elektronischen Schaltplatten des PocketSurfer2 beschädigen kann.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des PocketSurfer2. Nicht fachgemäßes Handhaben des Gerätes kann dieses beschädigen und der Garantieanspruch erlischt.
- Ihn nicht fallen lassen, stoßen oder schütteln. Unsachgemäßer Umgang kann die internen Schaltplatten beschädigen.
- Keine scharfen Chemikalien, Lösungsmittel oder starke Reinigungsmittel zum Reinigen verwenden. Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit einer milden Wasser-Seifen Lösung und wischen Sie ihn vorsichtig ab.
- Nicht bemalen. Farbe kann die beweglichen Teile des Gerätes verstopfen und das sachgemäße Bedienen verhindern.

Bedienungsumgebung

Bitte beachten Sie die folgenden Bedienungsvorschriften für Ihren PocketSurfer2 und schalten Sie das Gerät immer aus, wann immer es nicht erlaubt ist, es zu benutzen oder wenn die Gefahr einer Störung vorliegt. Alle Sicherheitsvorschriften und Gesetze bestimmt für die Nutzung von Mobiltelefonen treffen auch auf Ihren PocketSurfer2 zu. Wir empfehlen, dass Sie die folgenden Gesetze und Vorschriften beachten, wenn Sie das Gerät benutzen. Die Benutzung jeglicher Funkausrüstung, einschließlich des PocketSurfer2, kann die Funktionstüchtigkeit von ungenügend geschützten medizinischen Gräten beeinträchtigen. Konsultieren Sie einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, falls Sie Fragen haben. Andere elektronische Geräte können ebenfalls Störungen unterliegen. Denken Sie daran die Einschränkungen zur Benutzung von Radiogeräten in Treibstofflagern (Speicher- und Vertriebsbereiche), chemischen Anlagen oder dort wo Sprengarbeiten durchgeführt werden zu befolgen. Sie sollten vorsichtig sein Ihren PocketSurfer2 nicht in Situationen zu verwenden, welche Ihre gesamte Aufmerksamkeit verlangen, wie z.B. beim Lenken eines Fahrzeuges oder beim Bedienen von großen Maschinen. Zusätzlich ist die Auswirkung der Funksignale des PocketSurfer2 auf elektronische Einspritzsysteme, elektronische ABS Systeme, elektronische Fahrtregler Systeme und andere elektronische Systeme unbekannt und ein Ausfall dieser Geräte könnte resultieren. Schalten Sie Ihren PocketSurfer2 aus, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden. Das Benutzen des Gerätes in einem Flugzeug kann den Betrieb des Flugzeugs und den jeweiligen Netzwerken gefährden, und könnte verboten sein. Nichtbeachtung dieser Anleitungen macht die Eingeschränkte Garantie ungültig, und kann zur Suspension oder Verweigerung des Services für den Verwender führen, und/oder rechtlichen Schritten.

Ladegerät:

Um Beschädigungen des Kabels oder des Netzteiles zu vermeiden, ziehen Sie an dem Stecker, anstatt an dem Kabel wenn Sie den PocketSurfer2 aus der Steckdose ausstecken.

Elektrische Sicherheit:

Benutzen Sie kein anderes Ladegerät um den PocketSurfer2 aufzuladen, als das Ladegerät welches mit der Standardverpackung des PocketSurfer2 bereitgestellt wurde. Die Benutzung aller anderen Ladegeräte setzt die Garantie des Geräts und des Ladegeräts außer Kraft.

Überlastung:

Wenn Sie Ihren PocketSurfer2 aufladen, vermeiden Sie es Steckdosen und Verlängerungskabel zu überladen. Das kann das Risiko eines Feuers oder von Elektroschock verringern.

Extremes Wetter:

Sorgen Sie dafür, dass das Ladezubehör während eines Gewitters oder während es längere Zeit nicht benutzt wird, ausgesteckt ist.

Sichere Entsorgung des Gerätes:

Hat Ihr PocketSurfer2 ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Kapitel 3

Erste Schritte

Lieferumfang

Der allererste Schritt ist sicherzustellen, dass Sie alles haben um ein komplettes System aufzustellen. Nehmen Sie alle Einzelteile aus der Verpackung und benutzen Sie die folgende Liste zum Abgleichen:

a.) PocketSurfer2 b.) CD-ROM mit elektr. Handbuch & Anleitungsvideo c.) Tasche

d.) Kurzanleitung/Garantiekarte e.)Ladegerät

a.)

b.)

c.)

d.)

e.)

Erste Schritte:

Bevor Sie Zugang zum mobilen Internet mit Ihrem PocketSurfer2 haben, sind zunächst die folgenden ersten Schritte durchzuführen:

1. Aktivieren den PocketSurfer2 indem Sie sich bei DataWind registrieren (Nähere Details in Kapitel 4).
2. Laden Sie das Gerät 4 Stundenlang auf bevor Sie es verwenden. In dieser Zeit wird die Aktivierung abgeschlossen.
3. Lernen Sie die Tastatur zu bedienen (Kapitel 5).

Nachdem Sie diese Aufgaben verrichtet haben, sind Sie auf dem besten Weg das echte mobile Internet in Ihren Händen zu halten.

Der Lithiumakku, der in Ihrem PocketSurfer2 installiert ist, wird es Ihnen ermöglichen Ihr Gerät bis zu 5 Stunden im Dauerbetrieb zu benutzen. Aufladezeit für das Gerät sollte 4 Stunden betragen. Außerdem ist der installierte Akku ein Lithiumakku, was bedeutet dass es möglich ist den Akku jederzeit aufzuladen ohne die Lebensdauer des Akkus zu beeinträchtigen. Dennoch wird empfohlen den Akku komplett zu entladen, bevor Sie ihn wieder aufladen.

Um das Gerät korrekt aufzuladen:

1. Verbinden Sie das Ladegerät mit einer Steckdose.
2. Stecken Sie den Anschluss des Ladegerätes an das Gerät an (mittlere linke Seite).
3. Schalten Sie das Gerät ein.

Jetzt sollten Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms den Akkustand sehen können. Ein voller Balken deutet auf einen vollen Akku hin.

Schneller Start:

Bevor Sie anfangen mit Ihrem PocketSurfer2 im Internet zu surfen, nehmen Sie sich bitte etwas Zeit um die Tastaturbeschreibung zu lesen (Kapitel 5) und sich mit der sachgemäßen Benutzung der Tastatur und den Spezialfunktionen bekannt zu machen. Bedenken Sie, dass manche Funktionen einer Standardtastatur und der Maus angepasst wurden, um das Internet-Surfen so realistisch und unverändert wie möglich zu gestalten.

Schalten Sie Ihren PocketSurfer2 ein und befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm

Ein/Aus Taste

Falls nötig kann die Helligkeit oder der Kontrast des Bildschirms durch Drücken dieser Taste und der Benutzung der Navigationstaste erhöht oder verringert werden.

Helligkeit & Kontrast

Drücken Sie die Maus Navigations- & Klicktaste (befindet sich in der Mitte der Scrolltaste) um die Verbindung herzustellen. Die Maus kann durch einen Klick in die Mitte der Navigationskontrolle oder mittels dem Extra Maus Klick betätigt werden. Bitte schlagen Sie in Kapitel 5 für eine komplette Tastaturübersicht und Beschreibungen nach.

Maus Navigation

Extra Maus Click

Sobald die Verbindung hergestellt ist erscheinen in der linken oberen Ecke des Gerätes Informationen über den Verbindungsstatus.

Nach nur ein paar Sekunden sehen Sie auf dem Bildschirm Ihres PocketSurfer2 die Startseite (bzw. den Assistenten/die Registrierungs-seite, falls Sie sich noch nicht registriert haben).

Kapitel 4

Registrierung & Kontoinformation

Registrierung

Der 1. Schritt zur Benutzung Ihres PocketSurfer2 ist ihn zu aktivieren. Wenn Sie Ihren PocketSurfer2 zum ersten Mal einschalten wird eine kurze Anleitung für die Benutzung präsentiert, die sie auch durch die Registrierung führt.

Sie müssen die Online-Registrierung durchlaufen um Ihr Gerät und den Service zu aktivieren. Die Registrierung erfolgt auf dem Gerät indem Sie die Bildschirmanleitungen befolgen – falls Sie Fragen haben, rufen Sie bitte den Kundendienst an 01805-88 03 03* (14 Ct. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk- und andere Netzbetreiberkosten können abweichen).

Dabei haben Sie die Möglichkeit Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort auszuwählen.


Vielen Dank, daß Sie sich für den Kauf des Pocketsurfer2 entschieden haben!
Schritt 1 von 5
Die folgenden Seiten dienen sowohl dazu sich mit dem Gerät vertraut zu machen, als auch Ihren Pocketsurfer2 zu registrieren.
Machen Sie sich zunächst mit der Maus/Scroll Taste und dem Anklicken der Maus vertraut
Bitte bewegen Sie die Maus mittels der Richtungspfeile.
Scrollen Sie indem Sie die Maus über den Seitenrand hinaus bewegen.
Anklicken funktioniert mithilfe der zentralen Pfeiltaste.
Klicken Sie "Weiter" um zur nächsten Seite zu gelangen.
[Weiter]
Seriennummer: DemoGermany1, Marke: Datawind.de, Modell: DW-RC04, Hostname: , IMSI: IMEI: SIM TEL: CCID:

Kontoinformation

Nachdem Sie sich registriert haben, können Sie Informationen zu Ihrem Benutzerkonto einsehen, indem Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort einloggen.

Um Ihre Kontoeinstellungen einzusehen, klicken Sie auf Favoriten/Einstellungen und dann auf die Mein Konto – Option:

Ihre Kontoseite ermöglicht es Ihnen, Ihre Kontovorgänge zu überwachen und zu ändern sowie Ihre Kontoinformationen zu aktualisieren. Sie können auch Ihr Passwort in diesem Menüpunkt jederzeit ändern.

Bitte beachten Sie: Der Benutzername und das Passwort sind erforderlich, um Ihre persönlichen Informationen und Ihre Einstellungen auf Ihrem PocketSurfer2 zu schützen.

Kapitel 5

Die Tastatur

Ein/Aus:

Wenn Sie den PocketSurfer2 einschalten wird das interne Modem hochgefahren um sich ins Internet einzuwählen. Der PocketSurfer2 hat ebenfalls eine eingebaute Sicherheit um versehentliches Ausschalten zu verhindern. Er wird Sie fragen, ob Sie ausschalten, zum Standbymodus wechseln, abbrechen bzw. weitersurfen wollen.

Ein/Aus

Zoom:

Dieser Knopf erlaubt Ihnen einen Zoomfaktor in 5%-Schritten zu erhöhen bzw. zu reduzieren. Drücken des Zoom Knopf mit den Auf und Ab Tasten erhöht bzw. reduziert den Zoomfaktor der Bildschirmanzeige.



Navigation Zoom

Startseite:

Das Drücken dieser Taste bringt Sie auf Ihre PocketSurfer2 Startseite zurück

Home

E-mail:

Sobald Sie diese Funktion eingerichtet haben wird Ihnen ein Drücken dieser Taste das Einloggen in Ihre Emails ermöglichen. Nähere Information erhalten Sie beim Setup und dem Benutzen Ihrer Email in Kapitel 8.

E-mail

GO:

Ein Druck auf diese Taste lässt die Adressleiste oben links auf dem Bildschirm erscheinen. Nachdem Sie eine URL in die Adressleiste eingegeben haben, können Sie nochmals auf die „GO“ Taste oder auf Eingabe drücken um die Website aufzurufen.

Go

Aktualisieren:

Dieser Knopf wird die aktuelle Website neu laden und jegliche Änderungen, die seit dem letzten Laden vorgenommen wurden, anzeigen.

Aktualisieren

Zurück und Vorwärts:

Diese Knöpfe bringen Sie sowohl zu vorher angesehenen Webseiten, als auch wieder zurück, wenn sie gedrückt werden. Falls Sie mehrere Ebenen geöffnet haben und die Shift Taste halten während Sie diese Knöpfe drücken, dann können Sie zwischen den verschiedenen Ebenen wechseln, ohne diese zu schließen.

Zurück/Vorwärts

Escape:

Die Escape Taste hat dieselbe Funktion wie die Escape Taste ihrer Tastatur.

Escape

Scroll-Lock:

Drücken der Scroll-Lock Taste blockiert die Maus und ermöglicht es Ihnen eine Website mit einer Mausbewegung zu scrollen

Scroll-Lock

Helligkeit & Kontrast:

Drücken Sie diesen Knopf und die Navigationstaste nach oben bzw. unten erhöht/senkt dies die Helligkeit. Drücken Sie diesen Knopf und die Navigationstaste nach rechts bzw. links erhöht/senkt dies den Kontrast.



Helligkeit/ Kontrast — Navigation

Favoriten/Einstellungen:

Dieser Knopf erlaubt es Ihnen die Einstellungen des PocketSurfer2 einzusehen. In diesen Einstellungen enthalten sind:

- Die Möglichkeit, Pop-Up Werbungen zu blockieren/erlauben
- Die Möglichkeit, Animationen zu blockieren/erlauben
- Einfacher Zugang zu Ihrer Webseiten Favoritenliste

Favoriten/Einstellungen

Diese Funktionen werden in Kapitel 7 detaillierter behandelt (Favoriten, Kontoeinstellungen und Geräteinstellungen)

Suchen:

Wenn Sie einen Suchbegriff in die Symbolleiste eingegeben haben, wird durch Drücken dieses Knopfes automatisch der Begriff in einer Suchmaschine gesucht. Falls in der Symbolleiste kein Text ist, wird dieser Knopf Sie zu einer Internet-Suchmaschine bringen, in welcher Sie dann den Suchbegriff eingeben können.



Suchen

GPS:

Dieser Knopf führt Sie zu einer Landkarte mit Ihrer aktuellen Position welche von einem integrierten GPS Chip festgestellt wird. Von dieser Seite aus können Sie Routenplanungen zu anderen Orten und/oder nach Firmen in der Nähe suchen.

GPS

Pop-Up Schließer:

Wenn alleine gedrückt, schließt dieser Knopf alle zusätzlichen Ebenen die eventuell offen sind. Bei Pop-Up Werbungen, Emails oder andere Situationen können mehrere Ebenen auf einmal offen sein. Dieser Knopf schließt alle Fenster außer dem Ursprünglichen. Falls Sie mehr als zwei Ebenen geöffnet haben und Sie nur die Ebene schließen wollen auf der Sie sich befinden, aber keine Andere, dann halten Sie die Schift Taste und drücken den Pop-Up Schließer.

Pop-Up Schließer

ALT:

Mit dem Halten der ALT Taste, werden alle blauen Symbole, die sich unter den Buchstaben A-Ä befinden freigegeben. Sie verschafft ihnen ebenfalls Zugang zu den Zeichenwandlern, die sich unter den Buchstaben zwischen Y bis M befinden.

ALT

Funktion:

Funktion + T = Text (Eingabemodus)
Funktion + S = Seriennummer

Funktion

Texteingabe:

Dieser Knopf wird verwendet um während dem Surfen Text in Textfelder einzufügen. Das erste Textfeld auf der Seite ist grün umrandet. Falls das Textfeld nicht grün umrandet ist, fangen Sie an zu tippen, der Text wird in der linken oberen Ecke des Bildschirmes erscheinen. Wenn sie fertig sind, drücken sie die TEXT-EINGABE Taste. Diese Taste fügt den Text in das gewünschte Feld ein.

Texteingabe

Detaillierte Tastaturbelegung:



Kapitel 6

Allgemeine Bedienung

Mausnavigation, Klick & Tastaturbedienung

Der Navigationsknopf – wird als Maussteuerung und zum Scrollen benutzt. Halten Sie die SHIFT Taste während Sie die Richtungspfeilknöpfe verwenden um in den Scrollmodus zu gehen. Um zu Klicken, drücken Sie den Maus-Klick Knopf.
Ein Mausklick befindet sich in der Mitte der Navigationskontrolle und ein Anderer befindet sich links neben SHIFT.

Navigation Shift

Mausklick

Auf eine Internetseite gehen

Schritt 1: Drücken Sie auf die GO Taste; Sie werden oben am Bildschirm die Adressleiste sehen.

Schritt 2: Tippen Sie die URL (Web Adresse) in die Adressleiste.

Schritt 3: Drücken Sie auf die GO Taste oder auf die EINGABE Taste ↵ um zu der Website zu gehen.

Go Taste

Tipps:
- Sie können das „www." oder „.de" weglassen, da dies automatisch vom System vervollständigt wird. Um z.B. www.hagenuk.de zu besuchen, tippen Sie einfach „hagenuk".
- Falls Sie stattdessen ein Pop-Up sehen, klicken Sie auf den „X" Knopf um Pop-Ups zu schließen.

Pop-Up Schließer

Sie können SHIFT und die Pfeiltasten auf dem Navigationspad drücken um eine Seite zu scrollen oder Sie können die Heran/Heraus Zoom Taste und die Pfeiltasten auf dem Navigationspad drücken um die Größe der Seite anzupassen.

Um die Nutzung der Bandbreite zu optimieren (schnellere Internetgeschwindigkeit), lädt der PocketSurfer2 jeweils eine Seite herunter. Während sie lange Seiten hinunterscrollen, wird das weiterscrollen gestoppt bis die erste Seite komplett geladen ist. Falls Sie nicht weiterscrollen können, warten Sie einige Augenblicke bis das neue Informationsfenster geladen ist.

Website scrollen

Sobald eine Seite geladen ist gibt es mehrere Möglichkeiten diese zu scrollen:

-Drücken sie die Pfeiltasten auf dem Navigationspad um den Mauszeiger zu bewegen. Sobald Sie den Bildschirmrand erreichen scrollt die Seite in diese Richtung.

Navigation Pad

-Drücken Sie die Scroll-Lock Taste. Dies blockiert den Mauszeiger und ermöglicht es durch die Website zu scrollen ohne den Mauszeiger zu bewegen.

Scroll-Lock

-Drücken Sie die STRG + Pfeiltasten auf dem Navigationspad um einen Rand der Seite zu erreichen, z.B. den oberen oder unteren Rand der Seite.

STRG +Mausklick

Text scrollen:

Sobald ein Textfeld aktiv (grün umrandet) ist, können Sie folgendermaßen durch den Text scrollen:

- Drücken Sie ALT und die Pfeiltasten auf dem Navigationspad um durch den Text im Textfeld zu gehen.
- Drücken Sie CTRL und die Pfeiltasten auf dem Navigationspad um das Ende des Textes in dieser Richtung zu erreichen, z.B. das obere oder das untere Ende der Seite.

ALT+Pfeil

STRG+Pfeil

Sanduhr Rückmeldung:

Als Reaktion auf einen Klick, zeigt der PocketSurfer2 die Sanduhr als Rückmeldung an. Sie können nach ein paar Momenten wieder weitersurfen.

Pop-Up(s)

In bestimmten Fällen kann es sein, dass Sie eine Pop-Up Werbung erhalten, wenn Sie auf eine neue Seite gehen.

Pop-Up Schließer

Um Pop-Ups zu blockieren, befolgen Sie diese Schritte:
1. Gehen Sie zu dem Einstellungsmenü, indem Sie auf die Einstellungs-Taste drücken
2. Gehen Sie zu dem Tab „Meine Einstellungen" und entfernen Sie das Häkchen neben der Pop-Up-Option.

Favourites/
Einstellungen

Text eingeben/löschen:

Um Text EINZUGEBEN:

Das erste Textfeld auf der Seite ist grün umrandet. Fangen Sie an zu tippen und der Text wird in dem Textfeld erscheinen.
Um Text in andere Textfelder einzugeben, bewegen Sie den Mauszeiger über das nächste Textfeld in das Sie Text einfügen möchten und drücken den Mausklick oder Tab . Sobald das Textfeld grün umrandet ist, fangen Sie an den gewünschten Text zu tippen.

Navigation Mouse Click


TAB ENTER

Bitte beachten Sie:
A. Falls das Textfeld nicht grün umrandet ist, klicken Sie bitte in das gewünschte Textfeld um den Cursor erscheinen zu lassen und fangen Sie an zu tippen. Der Text wird oben am Bildschirm erscheinen und kann automatisch in das grün umrandete Textfeld eingefügt werden.
B. Falls das Textfeld nicht grün umrandet ist, können Sie trotzdem Text eingeben. Fangen Sie an zu tippen, der Text wird in der linken oberen Ecke des Bildschirmes erscheinen. Wenn sie fertig sind, drücken sie die TEXT EINGABE Taste . Diese Taste fügt den Text in das gewünschte Feld ein.

Um Text zu LÖSCHEN:

Platzieren Sie den Zeiger rechts neben dem Text der gelöscht werden soll und drücken Sie die Mausklicktaste . Der Cursor ' | ' wird rechts neben dem Zeichen erscheinen.
Drücken Sie den Entfernen Knopf [←] so oft wie nötig, um die Zeichen zu entfernen.

Entfernen

Aktualisieren:

Der Aktualisieren Knopf wird verwendet, um eine Webseite neu zu laden.
Benutzen Sie diese Funktion um den Inhalt neu zu laden.

Aktualisieren

Vorwärts/Rückwärts Seite:

Erlaubt das Umschalten zwischen Seiten, die Sie in derselben Sitzung einer Website besucht haben.

Vor/Zurück

Antenne:

Datennetzwerkabdeckung variiert von Standort zu Standort. Der PocketSufer2 hat eine starke interne Antenne um den Signalempfang zu erhöhen, doch die Signalstärke hängt hauptsächlich von Ihrem momentanen Standort ab. Die folgenden Informationen werden Ihnen helfen die Indikatoren der Signalstärke zu verstehen:



Antenne = Grau, Level = Grau: Gerät ist eingeschalten, aber noch nicht im Mobilfunknetz registriert.

Antenne = Grau, Level = Grün: Gerät ist im Mobilfunknetz registriert, aber noch nicht mit dem Datenservice verbunden.

Antenne = Grau und blinkt, Level = Grün: Gerät sucht nach Datenservice im Mobilfunknetz



Antenne = Grün, Level = Grün: Gerät ist über das Mobilfunknetz mit dem Internet verbunden

Antenne = Rot, Level = Grün: Gerät hat vorübergehend die Verbindung zu dem Mobilfunknetz verloren.



Passwort für das Gerät einrichten:

Sie können Ihren PocketSurfer2 wahlweise mit einem Passwort schützen um sicherzustellen, dass der Zugang zu Ihren vertraulichen Daten sicher ist.
Um Ihr Passwort einzurichten, drücken Sie SHIFT + ESC und klicken Sie auf die Registrierungskarte „System“. Tippen Sie Ihr gewünschtes Passwort ein und drücken Sie ENTER um es zu speichern. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein um das Passwort zu aktivieren. Wenn Sie einschalten werden Sie gebeten Ihr Passwort einzugeben um fortzufahren.



Escape Shift

Zurücksetzen des PocketSurfer2:

In seltenen Fällen, falls der PocketSurfer2 einfriert oder aufhört auf Tastaturkommandos, auf scrollen oder auf den EIN/AUS Knopf zu reagieren, werden Sie das Gerät eventuell zurücksetzen müssen. Dies wird denn PocketSurfer2 wieder in den normalen Betrieb zurückbringen. Zum Zurücksetzen, führen Sie sehr sachte einen Metallstift in das Reset-Loch ein, welches sich gleich über der @-Taste links oben befindet. Üben Sie nicht zu viel Druck auf das Gerät aus. Drücken Sie den Stift ein paar Sekunden lang nieder und geben Sie ihn dann vorsichtig frei. Wenn Sie den PocketSurfer2 zurücksetzen, werden Ihre persönlichen Informationen und Einstellungen nicht gelöscht.



Kapitel 7

Favoriten/Persönliche Einstellungen

Favoriten hinzufügen und organisieren

Obwohl es auf der Startseite ihres Geräts viele hilfreiche Links gibt, können Sie Ihre eigenen hinzufügen und organisieren. Die Favoriten ermöglichen es Ihnen die Seiten, die Sie regelmäßig besuchen, zu speichern und machen den Zugriff somit leichter und schneller.

Einen Favoriten hinzufügen: Wenn Sie einen Favoriten hinzufügen möchten, müssen Sie zuerst zu der Seite gehen welche Sie hinzufügen möchten und dann den Schritten für das Hinzufügen eines Favoriten folgen. Zum Beispiel wenn Sie „msn.de" zu Ihren Favoriten hinzufügen möchten, folgen Sie diesen Schritten:

1. Gehen Sie zu www.msn.de

2. Drücken Sie die Einstellungen Taste

und die Einstellungsseite wird erscheinen.



3. Klicken Sie auf die HINZUFÜGEN Taste. Die Favoriten HINZUFÜGEN wird erscheinen.

Bitte beachten Sie: Sie können den Namen der URL ändern indem Sie den Namen in das Feld tippen. Sie können die URL auch in verschiedenen Ordnern speichern.

4. Die Website ist jetzt in Ihren Favoriten.

Favoriten organisieren:

PocketSurfer2 ermöglicht es Ihnen die Favoriten zu verwalten und zu organisieren, so dass Sie diese so speichern, können wie es für sie am leichtesten zu benutzen ist. Sie können Ordner erstellen, die Ordner oder Seiten umbenennen, löschen oder verschieben um sie Ihrem Bedarf anzupassen.

1. Um die Favoriten zu organisieren, drücken Sie den Einstellungsknopf Favoriten /Einstellungen

2.Platzieren Sie den Mauszeiger/Scrollen Sie auf „Organisieren“, und klicken Sie die Maus um auszuwählen



3.Befolgen Sie die Anweisungen auf der Seite um Ordner zu erstellen, umzubenennen, zu löschen oder zu verschieben.

4.Klicken Sie mit der Maus auf das „X“ in der rechten oberen Ecke um das Fenster zu schließen und zu den Favoriten zurückzukehren.

Mein Konto:

Unter den Kontoeinstellungen können Sie Ihr Passwort ändern, Kontoinformationen einsehen und ändern, und Kontoaktivität überprüfen.

1.Um Kontoeinstellungen einzusehen, wählen Sie den Einstellungsknopf aus Favoriten /Einstellungen

2.Klicken Sie mit der Maus auf die Registerkarte „Mein Konto“.

3.Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Falls Sie Ihren Benutzernamen oder Ihr Passwort vergessen haben wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter 01805-88 03 03* (14 Ct. aus dem dt. Festnetz. Mobilfunk- und andere Netzbetreiberkosten können abweichen).

4.Nachdem Sie sich in Ihr Konto eingeloggt haben, können Sie die Einstellung auswählen die Sie einsehen oder ändern möchten.

Meine Einstellungen:

Innerhalb der Geräteinstellungen gibt es viele Einstellungen, die Sie verändern können um sicherzustellen, dass das Gerät mit Ihren Einstellungen arbeitet.

1.Um die Geräteinstellungen zu sehen, drücken Sie die Einstellungs-Taste.

2.Klicken Sie mit der Maus auf die Registerkarte „Meine Einstellungen“.

Eine Systemeinstellungsseite wird erscheinen. Sie können Ihre Einstellungen, wie z.B. Pop-Ups erlauben oder deaktivieren und Animationen, Java Einstellungen und Bildqualität einsehen und verändern.



Textkodierung:

Falls Sie auf eine Website mit unleserlichem Inhalt stoßen können Sie die Sprache und Zeichenart manuell einstellen.

Drücken Sie auf den Favoriten/Einstellungen Knopf und klicken Sie mit der Maus auf die „Textkodierung“ Registrierkarte, wählen Sie eine neue Sprachkodierung aus und die Änderungen werden auf dem Bildschirm Ihres PocketSurfer2 erscheinen.

Klicken Sie auf die „Neu Laden“ Taste um zu dem ursprünglichen Layout zurückzukehren.

Schließen:

Diese Option ermöglicht es, die Einstellungsoption des PocketSurfer2 zu schließen und bringt Sie zurück zu der Website, die Sie zuletzt angesehen haben, oder zurück zu der Startseite, falls Sie vor dieser Sitzung auf der Startseite waren.

Mit dem Mauszeiger klicken Sie auf die Optionen die Sie verändern möchten

Kapitel 8

Email, Instant Messaging und GPS

Email einrichten:

Ihre Emails einzurichten ist mit dem PocketSurfer2 sehr einfach. Wenn Sie die Email-Taste oder auf den Email Link auf der Startseite klicken, sind Sie sofort mit Ihrem Email verbunden. Sie haben auch die Möglichkeit zu Web-basierenden Email Programmen zu surfen, wie Hotmail, Yahoo oder G-mail.
Nachdem Sie die Email Einrichtung mit den folgenden Schritten vollendet haben, werden Sie beim nächsten Einloggen auf dem PocketSurfer2 und dem Klick auf den Email Link Ihre Emails gleich angezeigt bekommen.

Ins Email einloggen:

Wenn Sie zum ersten Mal auf diesen Link klicken, werden Sie einen Log-In Bildschirm sehen. Zu diesem Zeitpunkt werden Sie noch keine Email Adressen registriert haben. Sie können jegliche POP3, IMAP oder HTTP oder web-basierende Emails mit diesem Email Klient registrieren. Sie können hier auch bis zu 10 verschiedene Email Adressen speichern und alle ansehen.





1. Tippen Sie Ihre Email Adresse und dann drücken Sie Tab bis zum nächsten Textfeld.

2. Tippen Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie EINGABE um den Text einzufügen und sich einzutragen. Falls dies nicht sofort funktioniert, klicken Sie auf den Menüpunkt „erweiterte Einstellungen".

Weitere Einstellungen:

Geben Sie Ihre Adresse und Passwort noch einmal ein oder geben Sie den Servernamen Ihres Email Services ein (z.B. pop.hotmail.com).

Klicken Sie auf das richtige Protokoll Ihres Email Services (überprüfen Sie dies mit Ihrem Service) und klicken Sie auf „Verbinden".

Bitte beachten Sie: Die Service Provider ändern regelmäßig Ihre technischen Einstellungen, Sie können Ihre Web Emailkonten jederzeit über die Startseite Ihres Service Providers einsehen, wie z.B. www.hotmail.com.

Eine Email verfassen:

1.Sobald Sie sich auf Ihrem PocketSurfer2 in Ihr Email Konto eingeloggt haben, werden Sie den folgenden Bildschirm auf Ihrem PocketSurfer2 sehen:

2.Klicken Sie auf neues Email in der linken oberen Ecke

Falls Sie mehrere Emailkonten im System gespeichert haben, stellen Sie bitte sicher, dass die korrekte Email Adresse oben auf dem Bildschirm erscheint.

3.Sie werden den folgenden Bildschirm zum Erstellen einer neuen Email sehen:



Instant Messenger:

Multi Messenger Einrichten
Erste Verbindung
Bitte klicken Sie auf das Feld "Einrichten" um Ihr Konto anzugeben.
Einrichten>>

1.Klicken Sie auf „Einrichten“ und der folgende Bildschirm wird erscheinen:

2.Geben Sie Ihren vorhandenen Benutzernamen und Ihr Passwort des Service Providers ein.

3.Klicken Sie auf „Speichern & Verbinden“ um den Service einzusehen.

4.Sobald Sie im Instant Messenger sind, klicken Sie auf Freund, dann fangen Sie an die Nachricht einzutippen um eine Konversation zu beginnen.

Yahoo! Kalender als Planer verwenden:

Yahoo! Kalender ist einer der vielen kostenlosen online Planer. Er kann verwendet werden, um einen tagtäglichen Planer, Listen und Adressbücher für Kontaktinformationen anzulegen. Yahoo! Kalender ist ein gutes Organisationsmittel und da es online ist, kann man somit von überall und zu jeder Zeit darauf zugreifen. Falls Sie das Gerät verlieren, werden die Informationen, die Sie in den Yahoo! Kalender eingetragen haben, nicht verloren sein, da sie in Ihrem web-basierenden Yahoo! Konto gespeichert sind.

1.Klicken Sie auf der Yahoo! Startseite auf den Planer Link oder tippen Sie www.calendar.yahoo.com in die Adressleiste ein und drücken Sie die GO oder EINGABE Taste.

2.Der folgende Bildschirm um sich bei Yahoo! Kalender anzumelden wird erscheinen.


YAHOO! DEUTSCHLAND KALENDER
Yahoo! - Hilfe
Willkommen bei Yahoo!
Entdecken Sie die Vorteile von Yahoo! Kalender.
Ihre Termine von überall in der Welt bearbeiten.
Sich an wichtige Termine erinnern lassen.
Ihre Termine für Freunde oder Kollegen sichtbar machen.
Aufgaben und Ziele mit der Aufgabenliste verwalten.
Nur das Beste von Yahoo!
Kostenloser Mail-Account mit unbegrenztem Speicher, Messenger, Musik, Groups, Mein Yahoo!, Toolbar, Clever und viele weitere Services — alles kostenlos mit einer Yahoo!-ID.
Noch keine Yahoo!-ID?
Einfach registrieren.
Registrieren
Haben Sie bereits eine Yahoo!-ID?
Anmelden.
Sind Sie geschützt?
Erstellen Sie Ihr Anmeldesiegel. (Wieso?)
Yahoo!-ID:
Passwort:
Angemeldet bleiben

EINGABE fügt Ihren YAHOO! Benutzernamen und Ihr Passwort ein (falls Sie kein Yahoo Konto haben, müssten Sie eines einrichten)

3.Sobald Sie sich in den Yahoo Kalender eingeloggt haben erscheint der folgende Bildschirm:



GPS/Mapping

Ihr PocketSurfer2 hat einen eingebauten GPS-Empfänger (Globales Positionsbestimmungssystem). Dieser empfängt Signale von Satelliten und bestimmt Ihren aktuellen Standort. Sobald das Gerät eingeschaltet wird, erscheint Ihr Standort auf einer Landkarte rechts auf der Startseite. Mit einem Klick auf die Karte oder einem Druck auf die GPS Taste gelangen Sie zu der Kartenanwendung, bei der Sie Satellitenkarten ansehen, Wegbeschreibungen finden oder nach Firmen in Ihrer Umgebung suchen können.

Route berechnen

Firmen



Bitte beachten Sie – die GPS Funktion ist nur im Freien verfügbar:
Es kann einen Weile dauern bis der GPS Empfänger des PocketSurfer2 die aktuellen Ortsangaben von einem Satelliten erhält. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Satellitensignale in bebauten Gegenden oder in Gebäuden blockiert sein können. Falls Sie Ihren aktuellen Standort nicht finden können, begeben Sie sich bitte an einen freien Platz und bleiben Sie dort einige Minuten lang.

Kapitel 9

Fernzugriff auf Ihren PC

Fernzugriff auf Ihren PC

Mit dem Computer Fernzugriff können Sie auf Ihren PC, Desktop-Computer oder Mac-Computer jederzeit und überall zugreifen, indem Sie einfach auf den bereitgestellten Link auf Ihrer PocketSurfer2 Startseite klicken.

Sie können tatsächlich Ihren PC auf Ihrem PocketSurfer2 sehen und genau mitverfolgen was Sie machen – live, vorausgesetzt Sie sind online. Jetzt müssen Sie nicht mehr Ihren klotzigen Laptop auf Reisen, zu einem Besuch oder im Auto mitnehmen, da der praktische und kompakte PocketSurfer2 es Ihnen überall auf der Welt ermöglicht Dateien, Emails, etc. einzusehen. Darüber hinaus können Sie auf Ihren Arbeitscomputer bequem von zu Hause zugreifen.

Zuerst müssen Sie Ihren PC für Fernzugriff einrichten. Dies ist eine einmalige Einrichtung und sobald es fertig gestellt ist, können Sie Ihren PC jederzeit von überall direkt von Ihrem PocketSurfer2 aus einsehen.

1. Als ersten Schritt gehen Sie auf Ihrem PC auf die Startseite von LogMeIn - www.logmein.com.
   - Klicken Sie auf „Ein Konto anlegen“

2. Sie sind nun auf der Registrierungsseite:
   - Geben Sie Ihr Email/Passwort Information ein und drücken Sie auf den „GO“ Taste.


LogMeIn PRO
Unternehmen
Produkte
Preise
Support
Labs
Kontakt
Deutsch
Anmeldung
Produkt - Startseite
Jetzt herunterladen
Jetzt kaufen
Funktionen
Support & häufig gestellte Fragen
Screenshots
Verwandte Links
Foren
Sicherheit
Welches LogMeIn-Produkt passt zu Ihnen?
Neuer Benutzer? Ein Konto anlegen
Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt.
Ihre E-Mail-Adresse
E-Mail-Adresse bestätigen
Geben Sie ein Passwort ein
Passwort bestätigen
Passwortqualität
Keine
Land
Deutschland
Ich möchte LogMeIn verwenden
Private Nutzung
Konto anlegen
* Obligatorische Felder
E-Mail-Einstellungen (optional)
Kostenloses Probe-Abo für 30 Tage
Testen Sie LogMeIn Pro kostenlos für 30 Tage (oder 120 Minuten; es gilt, was zuerst eintrifft), und erleben Sie aus erster Hand die Freiheit und Kontrolle, die Ihnen der Fernzugriff jederzeit und von überall ermöglicht:
Fernzugriff Leistungsstarke Fernsteuerung – von überall
Dateien übertragen Dateien schnell zwischen PCs hin- und her verschieben
Remotedateien drucken Drucken Sie Ihre Remotedateien auf Ihrem Lokalcomputer aus
Mini meeting Sie können Ihren Desktop für die Zusammenarbeit mit anderen für den Fernzugriff freigeben.
Sicherheit Die SSL-Verschlüsselung mit 256 Bit bietet mehrschichtige Sicherheit
Sie sind schon Kunde?
Melden Sie sich oben auf dieser Seite auf Ihrem Konto an.
Ebenfalls von LogMeIn:
Editors' Choice
"Die Verwendung von LogMeIn Pro ist reine Freude. Die Software macht die Fernsteuerung einfach und leistungsstark, alles funktioniert."

3.Klicken Sie auf die Option „Computer Hinzufügen“:

4.Dies wird das Herunterladen einer Software auf Ihren Computer starten. Sie können die Software auch mit der in der Box mitgelieferten CD installieren. Laden Sie die Software auf Ihren PC:

5.Wenn das Herunterladen beendet ist, klicken Sie auf die „Weiter“ Option



6.Wählen Sie die „Ich Stimme Zu“ Option aus (nachdem Sie die Vertragsbedingungen gelesen haben).


Lizenzvertrag für LogMeIn
Geschäftsbedingungen: LogMeIn®-Dienste und Network Console™
WICHTIG - BITTE LESEN SIE DIESE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, WENN SIE DIE AUFGELISTETEN DIENSTE UND/ODER DIE SOFTWARE VON LOGMEIN, INC. („LMI“) IN ANSPRUCH NEHMEN MÖCHTEN. Diesen Geschäftsbedingungen („Geschäftsbedingungen“) unterliegt die Benutzung der folgenden LogMeIn®-Dienst(e) sowie ihre Lizenzierung durch LMI: (LogMeIn® Backup™, LogMeIn® Free™, LogMeIn® Pro™, LogMeIn® IT Reach™, LogMeIn® Rescue™) (der Dienst) und die Network Console™-Software (die „Software“, und zusammen mit dem Dienst im Folgenden bezeichnet als „die Produkte“), die Sie angefordert haben (im Folgenden „Sie“, „Ihr“ oder „Ihnen “), deren Anforderung auf dieses Dokument Bezug nimmt und von LMI akzeptiert wird. INDEM SIE UNTERSCHREIBEN ODER AUF ANDERE WEISE DIESEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ZUSTIMMEN, GEWÄHRLEISTEN SIE DAMIT, DASS SIE: (1) EIN
< Zurück
Ich stimme zu
Abbrechen

7. Durchlaufen Sie den Setup Prozess und klicken Sie auf „Weiter“.


LogMeIn
Installationsoptionen
Wählen Sie die gewünschte Art von Setup, und klicken Sie auf Weiter.
Sie können LogMeIn mit den Standardeinstellungen installieren oder die Einstellungen während der Installation festlegen oder...
Standard (empfohlen)
Benutzerdefiniert (für erfahrene Benutzer)
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

8. Geben Sie einen Benutzernamen/eine Computerbeschreibung ein. Dieser Name wird zur Identifikation des Computers benutzt, auf den Sie Fernzugriff von Ihrem PocketSurfer2 haben werden.


LogMeIn
Computerbeschreibung
Geben Sie eine kurze Beschreibung ein, um diesen Computer zu kennzeichnen (z. B. Ihren Namen oder Ihre E-Mail-Adresse). Wenn Sie unsicher sind, was Sie angeben sollen, klicken Sie auf Weiter.
Beschreibung:
DATAWIND
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

9. Geben Sie einen „Computer Zugriffscode“ ein. Dies dient dazu dem Computer, auf den Sie Fernzugriff haben werden, ein einzigartiges Passwort zu verleihen. (Beachten Sie: Merken Sie sich Ihren Benutzernamen und Passwort. Das sind wesentliche Informationen um Fernzugriff auf Ihren Computer zu haben.)



Klicken Sie dann auf „OK“.

10. Wählen Sie ein Ziel/eine Datei aus um die Software zu speichern



11. Die Software wird jetzt auf Ihrem PC installiert:.


Installation von LogMeIn
Installationsstatus
Die gewünschte Aktion wird ausgeführt.
Bitte warten Sie, während der Setup-Assistent installiert LogMeIn. Dies kann einige Sekunden dauern.
Abbrechen

12. Warten Sie auf die Nachricht „Setup fertig gestellt“ für eine gelungene Installation der LogMeIn Software auf Ihrem PC. Klicken Sie auf „Fertig“.

LogMeIn
Setup ist abgeschlossen
LogMeIn wurde erfolgreich auf Ihrem Computer installiert.
Es kann einige Minuten dauern bis Ihr Computer sich an die LogMeIn-Server anschließt. Wenn ihr Computer schon eingeschaltet und an dem Internet angeschlossen ist, ist Fernzugriff einfach:
• Besuchen Sie die Site www.LogMeIn.com und loggen Sie sich mit Ihrem E-Mail Adresse und Passwort ein.
• Sie werden dann zur Seite "Meine Computer" geleitet. Von hier können Sie sich an alle Fernsysteme anschließen, die Ihr Vertrag enthält.
• Brauchen Sie Hilfe? Schicken Sie eine E-Mail an support@LogMeIn.com.
Fertig stellen

13. Die Computerbeschreibung/der Benutzername, den Sie Ihrem Computer gegeben haben, wird auf dem Bildschirm angezeigt werden. Zum Beispiel haben wir dem Computer den Namen „Datawind (1)“ gegeben. Eine weiße Dialogbox wird auf Ihrem Bildschirm erscheinen. Sie zeigt, dass Sie im Moment imstande und online sind, um auf Ihren PC aus der Ferne zuzugreifen.



Sie sind jetzt bereit um Ihren PC mit dem PocketSurfer2 einzusehen.

14. Klicken Sie dann auf dem PocketSurfer2 auf den Computer Fernzugriff auf dem Bildschirm.



15. Sie werden nun auf die LogMeIn Startseite weitergeleitet. Tragen Sie Ihre Email und Ihr Passwort ein, dieselben Kontoinformationen, die Sie benutzt haben, um Ihr Konto vorher anzulegen.

16. Der Name den Sie Ihrem Computer gegeben haben wird auf dem Bildschirm erscheinen.

17. Klicken Sie auf den „Computer Namen" und fangen Sie mit dem Fernzugriff auf Ihren PC an..

18. Falls Sie für Ihren PC einen Benutzernamen und ein Passwort haben, tragen Sie diese Details bitte ein um den Vorgang abzuschließen.

19. Nachdem Sie Ihren Benutzernamen und Passwort eingetippt haben, wird diese Seite auf dem Bildschirm erscheinen. Wählen Sie die „Fernbedienung" Option im ersten Dialogfeld aus


Verbunden mit: DATAWIND (1)
Tastatur und Maus des Ziel-PCs sind momentan aktiv. Chat mit Benutzer starten »
Fernbedienung
Sie können von einem Remotestandort aus an Ihrem Computer arbeiten.
Öffnen der Remotesteuerung in einem neuen Fenster
Einstellungen
Spezielle Voreinstellungen für Ihren persönlichen Bedarf einrichten.
Hilfe
Sie können alle Features von LogMeIn vollständig nutzen.

20. Sie werden jetzt Ihren PC Desktop auf dem Bildschirm Ihres PocketSurfer2 sehen:


POCKETSURFER2
1
2
Kapitel 9
Fernzugriff auf Ihren Computer
20. Sie werden jetzt Ihren PC Desktop auf dem Bildschirm Ihres PocketSurfer2 sehen:
Sie werden zu all Ihren Dokumenten, Dateien, Ordnern, etc. auf Ihrem PC Zugang haben
Um sich abzumelden klicken Sie auf das Menü in der linken oberen Ecke des Bildschirms und
wählen Sie die „Fernzugriff Beenden" Option aus.

Sie werden zu all Ihren Dokumenten, Dateien, Ordnern, etc. auf Ihrem PC Zugang haben

Um sich abzumelden klicken Sie auf das Menü in der linken oberen Ecke des Bildschirms und wählen Sie die „Fernzugriff Beenden" Option aus.



Kapitel 10

Funktionen

Es gibt viele kostenlose Hilfsmittel im Internet. Hier sind einige Schlüsselfunktionen, die Sie online mit Ihrem PocketSurfer2 verwenden können, um Ihre mobilen Surferfahrungen so erfreulich wie möglich zu machen.

Online Speicher: 25 GB

Noch eine großartige Funktion des PocketSurfer2 ist der Link zu mediamax.com Diese praktische Seite ist ein kostenloser online Speicherplatz der bis zu 25 GB GRATIS anbietet für eine simple Registrierung. Sie können Musik, Videos, Fotos mit Allen teilen. Ein Link zu dieser Seite ist auf der Startseite Ihres PocketSurfer2 zur Verfügung gestellt.

ZOHO:

Online Word Dokumente, Arbeitsblätter, Präsentationen, Referenzmaterial und vieles mehr:

Zoho (www.zoho.com) ist eine mit Microsoft Office kompatible Anwendung mit Textverarbeitung, Arbeitsblätter und Präsentationen; alle Anwendungen sind online nutzbar und von der PocketSurfer2 Startseite zugänglich. Haben Sie immer und überall Zugang zu Ihren Dokumenten.



Kapitel 11

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

Sieht das Internet auf dem PocketSurfer2 in irgendeiner Weise anders aus als auf meinem Computer zu Hause oder in der Arbeit?

Der PocketSurfer2 verändert die Art, auf die Sie das Internet sehen, oder die Ansicht und das Gefühl des Internets das Sie auf einem PC erleben, in keinster Weise – er macht das Internet einfach mobil für Sie, so dass Sie immer und überall drahtlosen Zugang mit einer Ladegeschwindigkeit von weniger als 5-7 Sekunden pro Seite haben.

PocketSurfer2

In Betrieb nehmen:

F: Wie schalte ich den PocketSurfer2 EIN?

Drücken Sie den „EIN“ Knopf (der sich links oben auf Ihrem Gerät befindet). Falls das Gerät sich nicht einschaltet, halten Sie den „EIN“ Knopf einige Sekunden lang gedrückt.

EIN/AUS

F: Wie stelle ich eine Verbindung ins Internet her nachdem ich das Gerät eingeschaltet habe?

Wenn Sie den PocketSurfer2 eingeschaltet haben, klicken Sie auf den Mauszeiger Knopf (Bild) um eine Internetverbindung herzustellen. Es gibt zwei Mauszeiger – einer in der Mitte des Maus-navigationsknopf und einen links neben der der Schift Taste.

F: Wie kann ich mit dem PocketSurfer2 im Internet surfen, nehmen wir an ich möchte beispiels-weise auf die Yahoo Webseite gehen?

Z.B. Für die Webseite www.yahoo.com brauchen Sie nur „yahoo“ einzugeben und dann die „GO“ Taste zu drücken. Ähnlich geben Sie für www.hotmail.com bloß „Hotmail“ ein und drücken auf die „GO“ Taste.

Go Taste

F: Wie kann ich auf dem PocketSurfer2 scrollen?

Benutzen Sie den Mausnavigationstaste um die Maus über den Bildschirm zu bewegen. Um über eine ganze Seite zu scrollen, benutzen Sie Schift + Mausnavigator.

Navigations Taste

Registrierung:



F: Ich habe heute meinen PocketSurfer2 erhalten. Wie aktiviere ich meinen PocketSurfer2 und wie absolviere ich die Registrierung?

Die Registrierung wird auf Ihrem PocketSurfer2 mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung dargestellt. Sollten Sie hier trotzdem Probleme haben, dann rufen Sie den Kundendienst unter: 01805-88 03 03* (14 Ct. aus dem deutschen Festnetz, Mobil- und andere Netzbetreiberkosten können abweichen).an.

Funktionen:

F: Welches Betriebssystem benutzt der PocketSurfer2?

DataWind stellt für den PocketSurfer2 ein proprietäres Betriebssystem (OS) zur Verfügung. Die Kombination von dem OS als Internetplattform, der Hardware und einer starken, patentierten Beschleunigungstechnik am Server Back-End, bietet den schnellsten mobilen Internzugang.

F: Wie viel Komprimierung bietet der PocketSurfer2?

Die Datenkomprimierung des PocketSurfer2 reduziert die Datenmenge die durch das Mobilfunksignal gesendet wird um die Ladezeit 4 bis 10-fach zu beschleunigen, so dass das Internet im ursprünglichen Layout erscheint, und komplette Grafikansichten von Seiten binnen 5-7 Sekunden garantiert werden.

F: Was für ein Sicherheitsniveau bietet der PocketSurfer2?

Sie können „https:// Seiten“ und andere sichere Seiten (SSL, VPN) ansehen, Ihrem tagtäglichen Banking und Aktienhandel nachgehen, und andere finanzielle und persönliche Informationen sicher auf Ihrem PocketSurfer2 einsehen. Der Vorgang ist vom Anfang bis zum Ende komplett verschlüsselt.

F: Neben dem direkt übertragenen, sicheren, schnellen und garantierten Internetzugang, welche andere Funktionen bietet der PocketSurfer2?

Neben dem schnellsten Internetsurfen mit einer Geschwindigkeit von unter 5-7 Sekunden pro Webseite, bietet der PocketSurfer2 auch IM (Instant Messaging), One Touch Email (mit ALLEN Emailanhängen), eine kostenlose online Tabellen- und Textverarbeitungsplattform, kostenloser 25GB online Speicherplatz, kostenloser Fernzugriff auf Ihren PC von Ihrem PocketSurfer2 und eine Menge anderer Funktionen um Ihr mobiles Internetsurfen so erfreulich wie möglich zu gestalten.

F: Wie groß ist der Bildschirm des PocketSurfer2? Wie vergleicht man ihn mit anderen mobilen Geräten für den Internetzugang?

Der PocketSurfer2 bietet einen Vollbildmodus mit 640 Pixel VGA-Breite, was minimales horizontales scrollen erfordert. Mitbewerberprodukte geben kleine Bildschirme, neuformatierte, komprimierte Seiten wieder, die nicht der Desktopansicht der meisten Benutzer entsprechen. Wenn Seiten nicht neu formatiert werden, erfordern sie erhebliches Scrollen, was die Benutzung erschwert. Werden die Seiten jedoch neu formatiert, wird der Inhalt schwer auffindbar und somit schwerer zu bedienen.

F: Muss der Benutzer Firmendaten vor Ort an Seinem Arbeitsplatz synchronisieren?

Nein. Der PocketSurfer2 bietet eine kostenlose Software zum Fernzugriff auf Ihren Computer und, sobald der einmalig konfiguriert ist, können Sie von Ihrem PocketSurfer2 aus auf Ihren PC zugreifen. So einfach ist das.



F: Wie lange hält der Akku und was ist die durchschnittliche Lebensdauer des Akkus?
Der Akku hält 5 Stunden bei aktiver Nutzung und 5 Tage im Standby-Modus. Beim ersten Aufladen dauert es ca. 4 Stunden um den Akku komplett aufzuladen, und danach dauert eine komplette Aufladung ca. 2 Stunden. Der Akku sollte einige Jahre halten, wenn der PocketSurfer2 richtig gehandhabt und in Stand gehalten wird.

F: Kann ich mit dem PocketSurfer2 telefonieren?
Nein. Der PocketSurfer2 kann nicht als Telefon verwendet werden. Er wurde kreiert um immer und überall schnellen Internetzugang zu liefern.

F: Kann ich den PocketSurfer2 mit meinem Telefon verbinden?
Nein. Der PocketSurfer2 kann nicht an ein Telefon angeschlossen werden.

F: Kann ich mit dem PocketSurfer2 Audio- oder Videodateien wiedergeben?
Nein. Als mobiles Datengerät ist der PocketSurfer2 nicht geeignet für Audio, Video oder dynamische Gaming Applikationen

F: Kann ich mit dem USB Anschluss drucken?
Nein. Der USB Anschluss des Geräts ist nur zum Aufladen gedacht.

F: Was ist die Speicherkapazität des PocketSurfer2?
PocketSurfer2 stellt einen Link zu mediamax.com bereit. Diese praktische Seite ist eine kostenlose online Speicherplatz Seite und bietet Ihnen nur für Ihre Registrierung 25GB KOSTENLOS. Mit nur einem Klick können Sie Musik, Videos und Fotos mit allen teilen.

F: Wenn ich in abgelegenen Gebieten bin, so bekomme ich manchmal ein „Netzwerk belegt" Signal. Was bedeutet das?
Das passiert, wenn zu viele Benutzer versuchen in dasselbe Netz in einer Gegend gleichzeitig einzusteigen. Im Allgemeinen verschwindet diese Nachricht nach ein paar Sekunden. Falls Sie diese Nachricht erhalten, warten sie ein bisschen und versuchen Sie es dann erneut.

F: Wie kann ich die Seriennummer meines Geräts überprüfen?

Um die Seriennummer Ihres Geräts zu überprüfen drücken Sie FUNK + S.

Funktion + S
= Seriennummer

F: Wie kann ich Pop-Up`s auf meinem PocketSurfer2 schließen oder blockieren?

Klicken Sie auf die X Taste oder ändern Sie die Einstellungen, indem Sie zu den persönlichen Einstellungen gehen und Pop-Up´s generell blockieren.

Pop-Up Schließer

F: Ist Online Banking/Einkaufen/Aktienhandel auf meinem PocketSurfer2 sicher?

Ja, Sie können sichere Seiten wie „https://" und Banking, Aktien und alle anderen Seiten einsehen, sogar solche mit SSLs. Der PocketSurfer2 schränkt den Zugang zu keiner Webseite ein; er liefert das komplette Internetsurfen eines Desktop-Computers: volle HTML Webseiten, Grafiken, Java-Applets, Java-Scripts, Active-X Controls, Cookies, Pop-Up´s, PDF Dateien und mehr.

F: Kann ich mehrere Email Konten mit dem PocketSurfer2 abrufen?

Ja. Mit dem PocketSurfer2 können Sie mehrere Email Konten einsehen; mit einem einzigen Klick können Sie alle Emails von bis zu 10 Konten einsehen.

F: Kann ich auf einem PocketSurfer2 Anhänge ansehen?

Ja. Zusätzlich zu allen MS Office Dokumentformaten wie Word, Excel, PDF und .txt Dateien können Sie ebenfalls Bilder wie .tiff, .jpg, .bmp, .gif und .png und viele mehr sehen.

F: Wie verwalte ich meine Email Adressen mit dem PocketSurfer2?

Mit dem One Touch Email Klient des PocketSurfer2 können Sie Ihre Email Adressen immer und überall online verwalten. Sie können Email Konten hinzufügen/entfernen (bis zu 10) und online Sitzungen einrichten, Ihren online Kalender und Adressbücher einsehen (fragen Sie bei Ihrem Email Provider für nähere Details über die vorhandenen Funktionen nach).

F: Kann ich auf dem PocketSurfer2 Landkarten ansehen?

Mit dem PocketSurfer2 können sie online Landkarten ansehen, zum Beispiel yahoo Landkarten, Google maps usw.

F: Wo finde ich Service Packs und Hot Fixes?

Sie brauchen sich über das Nachrüsten Ihrer Software, Suchen nach Service Packs oder Hot Fixes keine Sorgen zu machen. So wie die Technologie verbessert wird oder bekannte Programmfehler behoben werden, werden Software Upgrades automatisch im Hintergrund, online durchgeführt.

F: Wie kann ich auf eine Webseite gehen, die ich vorher schon besucht habe?

Um zwischen Seiten zu wechseln drücken Sie die „Vorwärts" und „Rückwärts" Taste oder halten Sie einfach die GO Taste niedergedrückt um eine Liste der Seiten zu sehen, die Sie besucht haben (Verlauf).

Vor/Zurück

F: Was passiert, wenn ich eine Webseite nicht ansehen kann (Seite Download Error)?

Überprüfen Sie die Adresse, die Sie eingegeben haben.

Geben Sie die Adresse erneut ein.

Überprüfen Sie, ob Sie eine andere Webseite öffnen können.

Stellen Sie sicher, dass das der PocketSurfer2 mit dem Internet verbunden ist.

F: Wie kann ich mit dem PocketSurfer2 auf eine neue Webseite gehen?
Tippen Sie die URL (Web Adresse) ein und diese wird in der rechten oberen Ecke des Bildschirms erscheinen. Drücken Sie den GO Knopf um zu der Webseite zu gehen.

F: Gibt es den PocketSurfer2 nur auf Deutsch?
Das Internet ist in allen Sprachen erhältlich, der PocketSurfer2 unterstützt alle Sprachen im Internet. Die Tastaturausführung ist nur auf Deutsch erhältlich.

EINSTELLUNGEN:

F: Wie kann ich auf meinen Computer aus der Ferne mit dem PocketSurfer2 zugreifen?
Mit PC Fernzugriff können Sie auf Ihren PC, Desktop-Computer oder Mac jederzeit von überall aus zugreifen, indem Sie einfach auf einen Link klicken, der auf der PocketSurfer2 Startseite bereitgestellt ist. Schlagen Sie im Benutzerhandbuch nach um eine Schritt-für-Schritt Anleitung zum Anlegen Ihres Kontos einzusehen. Mit LogMeIn können Sie Ihren PC tatsächlich auf Ihrem PocketSurfer2 ansehen und sehen genau was Sie machen, solange Sie online sind.

F: Wie kann ich meine Email auf dem PocketSurfer2 einrichten?
Wenn Sie zum ersten Mal auf diesen Link klicken werden sie einen Anmeldebildschirm sehen. Sie werden jetzt noch keine Email Adressen registriert haben. Sie können alle POP3, IMAP oder http oder Web-basierende Emails in diesem Menü registrieren. Sie können hier ebenfalls bis zu 10 verschiedene Email Adressen speichern und abrufen. Für nähere Details lesen Sie sich das Benutzerhandbuch.



F: Wie kann ich mein Instant Messaging (IM) auf dem PocketSurfer2 einrichten?
Instant Messaging Kontos können Sie einrichten, indem Sie auf den IM Link auf der Startseite klicken und dann die Anleitungen auf dem Bildschirm befolgen. Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung können Sie im Benutzerhandbuch nachlesen.

Multi Messenger Einrichten
Erste Verbindung
Bitte klicken Sie auf das Feld "Einrichten" um Ihr Konto anzugeben.
Einrichten>>

F: Kann ich auf dem Gerät Spiele spielen?
Brettspiele funktionieren auf dem Gerät einwandfrei, schnelle Flash-Spiele sind jedoch nur teilweise unterstützt.

F: Funktionieren Videos auf dem Gerät?
Obwohl Sie Videos abspielen können ist die Geschwindigkeit, aufgrund der Einschränkungen der momentanen Mobilfunknetze, nur 2 oder 3 Sekunden pro Frame.

F: Ist der PocketSurfer2 ein Persönlicher Digitaler Assistent (PDA) und was ist der größte Unterschied?

PDAs konzentrieren sich auf einige Anwendungen, wie z.B. Kontaktinformationen, Kalender und Pläne. Der primäre Focus ist nicht nur der Zugang zum Internet. Der Hauptfokus des PocketSurfer2 ist es, dem Benutzer ein echtes Surfen im Internet zu bieten, das schneller ist als alle anderen drahtlosen Internet Technologien. Kein PDA, Smart Phone oder Wireless Phone der Welt liefert das Internet in einem brauchbaren Format oder zu einer brauchbaren Geschwindigkeit. Der PocketSurfer2 bietet ebenfalls Zugang zu jeglichen web-basierenden PDA Funktionen wie Kalender und Adressbücher.

F: Wie rüste ich mein kostenloses Benutzungspaket auf? Was mache ich, wenn 30 Stunden pro Monat nicht genug für mich sind?

Falls Sie Ihre 30 Stunden in einem Monat aufbrauchen wird Ihr PocketSurfer2 Sie daran hindern weiterhin zu surfen. Sie müssen weder zusätzliche Gebühren bezahlen, noch können Sie in dem Monat weiter surfen. Zu dem Zeitpunkt wird Ihnen aber die Möglichkeit angeboten auf eine unbegrenzte Nutzung für 9,99 €/Monat, zu erweitern. Für diese Erweiterung gibt es keine Prüfung der Kreditwürdigkeit; Sie brauchen entweder eine Kreditkarte oder Datawind eine Einzugsermächtigung von Ihrem Konto um diese Erweiterung zu bezahlen. Sie können das entweder in dem Moment machen in dem Sie 30 Stunden aufgebraucht haben oder indem Sie den Kundendienst unter 01805-880303* (*14 Ct. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk- und andere Netzbetreiberkosten können abweichen) anrufen und die nötigen Informationen bereitstellen.

F: Die kostenlosen 30 Stunden pro Monat sind großartig, aber was passiert nach dem ersten Jahr?

Die Gebühr für das zweite Jahr beträgt 44,99 € für 12 Monate, mit einer Nutzungszeit von 30 Stunden pro Monat. Sie können auch hier eine unbegrenzte Nutzung für nur 9,99 € pro Monat zusätzlich hinzubuchen.

F: Kann ich meinen PocketSurfer2 auch außerhalb von Deutschland benutzen?

1. Roaming außerhalb der Netzwerkabdeckung ist nicht in der KOSTENLOSEN Benutzung mit eingeschlossen.
2. Roaming ist auf Ihrem PocketSurfer2 nicht aktiviert.
3. Um die Roaming Funktion zu benutzen, müssten Sie Roaming aktivieren lassen indem Sie den Kundendienst kontaktieren.

F: Gibt es den PocketSurfer2 in Farben außer schwarz?

Den PocketSurfer2 gibt es nur in der Standardausführung schwarz.

VERGLEICH:

F: Mein Mobiltelefon bietet mir ebenfalls Zugang zum Internet (obwohl ich es noch nicht auszuprobiert habe) warum sollte ich also den PocketSurfer2 benutzen?

- Eigentlich können die meisten Mobiltelefone nur WAP Seiten anzeigen, welche nicht das wirkliche Internet sind.
- Sie verfügen zudem nur über sehr kleine Bildschirme und Tastaturen.
- Einige Smart Phones können auch Websites anzeigen, aber die meisten können Dinge wie online einkaufen, Email Anhänge öffnen, in einen Flug einchecken, Banking, etc. nicht machen.
- Im Großen und Ganzen können die meisten mobilen Geräte nicht das wirkliche Internet widergeben.
- Sie erfordern nicht nur, dass Sie alles von vorne erlernen, sondern auch, dass die Anbieter des Inhalts existierende Seiten für jedes Gerät neu formatieren müssen.
- DataWind, andererseits, bietet das gesamte Internet, wie auf einem Desktop Computer: komplette HTML Webseiten, Grafiken, Java-Applets, Java-Scripts, Active-X Controls, Cookies, Pop-Up`s, PDF Dateien und noch mehr. Es bedarf kein erneutes Erlernen des Surfen und keiner Neuformatierung des Inhaltes der Webseiten.
- Ihr PocketSurfer2 lädt die meisten Webseiten in weniger als 5-7 Sekunden herunter, im Gegensatz zu Ihrem herkömmlichen Mobiltelefon, das 50-90 Sekunden braucht.

PocketSurfer2
(DataWind)

FEHLERBEHEBUNG:

F: Mein PocketSurfer2 lädt sich nicht auf?

1. Stecken Sie das Ladegerät des PocketSurfer2 aus und versuchen Sie es erneut.
2. Überprüfen Sie die Steckdose um sicherzustellen, dass sie aktiv ist.
3. Überprüfen Sie Ihr USB Kabel auf Schnitte oder Brüche im Kabel.
4. Überprüfen Sie die Ladevorrichtigung, auf der linken mittigen Seite um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt ist.

Falls das Gerät sich noch immer nicht auflädt, rufen Sie den Kundendienst unter 01805-88 03 03* an.

F: Der Bildschirm des PocketSurfer2 flackert?

Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es nach etwa einer Minute erneut. Stellen Sie sicher, dass das Gerät keiner Feuchtigkeit ausgesetzt wurde. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst unter 01805-88 03 03*.

F: Ich kann mit dem PocketSurfer2 nicht ins Internet einsteigen?

Versuchen Sie, Ihr Gerät neu zu starten und zurückzusetzen indem Sie einen spitzen Stift nehmen und ihn vorsichtig in das Reset-Loch oben auf der Tastatur, oberhalb des @-Zeichens, einführen. Falls Sie noch immer keine Verbindung ins Internet erhalten, rufen Sie den Kundendienst unter 01805-88 03 03* an, oder senden Sie ein Email an: desupport@datawind.com

F: Mein PocketSurfer2 lässt sich nicht einschalten und die Tasten sind auch alle eingefroren. Was soll ich tun?

Versuchen Sie folgendes:

1. Laden Sie Ihren PocketSurfer2 eine Stunde lang auf und versuchen Sie ihn dann neu zu starten.
2. Versuchen Sie das Gerät zurückzusetzen, indem Sie einen spitzen Stift nehmen und ihn vorsichtig in das Reset-Loch oben auf der Tastatur, oberhalb des @-Zeichens, einführen.

F: Mein Bildschirm war auf einmal schwarz und jetzt lässt sich das Gerät nicht einschalten? Was soll ich tun?

Versuchen Sie das Gerät zurückzusetzen, indem Sie einen spitzen Stift nehmen und ihn vorsichtig in das Reset-Loch oben auf der Tastatur, oberhalb des @-Zeichens, einführen.

Falls dies nicht funktioniert und Sie mit dem Kundenservice sprechen möchten, können Sie den Kundendienst unter 01805-88 03 03* anrufen oder ein Email an desupport@datawind.com senden.

*(14 Ct. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk- u. andere Netzbetreiberkosten können abweichen)

GARANTIE UND GRUNDSÄTZE:

F: Wie lange ist die Garantiezeit?
Die Standardgarantie für den PocketSurfer2 beträgt 2 Jahr ab dem Kaufsdatum.

F: Was soll ich tun falls mein PocketSurfer2 verloren geht oder gestohlen wird?
Bitte kontaktieren Sie den technischen Kundendienst unter 01805-88 03 03* um Ihren Service zu deaktivieren. In diesem Fall werden wir Ihren PocketSurfer2 für Sie sperren. Oder, falls Sie nicht anrufen können, senden Sie eine Email an: desupport@datawind.com.

KONTAKT:



Wen kontaktiere ich für den Kundendienst und Kundenunterstützung?
Sie können den landesweiten Kundendienst unter 01805-88 03 03* erreichen, oder schicken Sie eine Email an: desupport@datawind.com.

Wer ist der Hersteller des PocketSurfer2?
Der Hersteller des PocketSurfer2 is DataWind Ltd. Der PocketSurfer2 wird in Deutschland ausschließlich von ITM (www.hagenuk.de) vertrieben.

FEEDBACK:

F: Ich bin begeistert von diesem Gerät und ich möchte ein Feedback geben?
Wir würden gerne von Ihnen hören. Bitte senden Sie Ihr Feedback oder Ihre Kommentare an feedback@datawind.com.

*(14 Ct. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk- u. andere Netzbetreiberkosten können abweichen)

hagenuk